

Bouwpraktijk

Lijmen van cellenbeton- en kalkzandsteenblokken



OPLOSSINGEN **Blokkenlijm 365**

TOEPASSINGEN Verlijmen van cellenbeton- en kalkzandsteenblokken



STAPPEN

Zorg voor een schone vlakke ondergrond. Als de wand op een houten ondergrond komt, is het aan te raden een vloerprofiel te gebruiken. Gebruik om de lijm aan te brengen een lijmkam met vierkante tanden. Als de lijm aangebracht is, moet het te verlijmen materiaal binnen een kwartier aangebracht worden. De blokken moeten in verband over elkaar geplaatst worden. Lijmresten moet je zo snel mogelijk met een troffel of lijmkam verwijderen.

1 Stel de profielen waterpas (Zie paragraaf 3 op pagina 32). Zet de hoogte van de blokken (incl. voeg) uit en span een metseldraad tussen de twee profielen. Voorzie ongeveer 2 mm voor de voegdikte.

2 Zet het metselkoord op de hoogte van de eerste rij blokken.

3 Aan de onderzijde van de eerste rij blokken komt geen lijm maar metselspecie op plastic folie (met metselmortel kunnen eventuele hoogteverschillen overbrugd worden). De kop van een blok smeer je in met behulp van een lijmkam. Zorg ervoor dat de eerste rij blokken volkomen recht geplaatst worden. Lijm de blokken precies "aan de draad", dat wil zeggen dat de blokken de draad niet raken. Let erop dat de blokken zowel verticaal als horizontaal waterpas komen te staan.

4 Breng met een lijmkam steeds voldoende lijm aan voor één blok.

5 Als een laag klaar is, verplaats dan de metseldraad één rij omhoog. Breng ook steeds voldoende lijm aan op de stootvoeg (kopse kant) van het blok.