

GEBRUIKSVOORSCHRIFT WATERGLAS:

Scheur/ barst:

Onverdund met kwast of iets dergelijks opbrengen aan de binnenkant en goed laten drogen (minimaal 24 uur). Indien nodig herhalen.
Aanbrengen op schone, droge ondergrond.

In metselwerk:

Met betonmolen:

circa 5-7 % waterglas toevoegen op de hoeveelheid te gebruiken water in specie.

Bij andere menging maximaal 10% waterglas toevoegen op de hoeveelheid te gebruiken water in specie.

Indien gebruikt op muren kan wit-gelige uitslag ontstaan door aanwezig vocht in de stenen. Indien niet gewenst, product niet gebruiken. Altijd even uitproberen op niet in zicht liggend plekje.

Als tijdens droogtijd vocht bij waterglas komt zal dit wit uitslaan. Waterglas kan moeilijk overschilderd worden en is, als het uitgehard is, nauwelijks meer te verwijderen.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ONTWERINGSWATER:

Voor het verwijderen van verweerde plekken uit hout.

Eerst de te behandelen plekken geheel ontdoen van verfresten en vernislagen. Goed schoonmaken met thinner of wasbenzine.

Om een egale kleur te krijgen het gehele object behandelen.
Bij hardnekkige verweringsen het ontweringswater verwarmen en warm op het hout aanbrengen.

Na gebruik weer goed schoonmaken met water en goed laten drogen