



Beamix zandcement 730



ALGEMEEN

- Beamix Zandcement 730 is een cementgebonden standvaste mortel, aan te brengen in laagdikten vanaf 30 mm. Beamix Zandcement 730 dient altijd afgewerkt te worden met vloerbekleding of vloertegels.

TOEPASSING

- Voor het smeren van zandcementdekvloer en afschotlagen;
- Voor het egaliseren / repareren van cementgebonden ondergronden;
- Voor het, in de specie, leggen van vloertegels;
- voor laagdiktes van vanaf 30 mm;

VERPAKKINGSVORM

- Doosjes 2,5 kg
- Doosjes 5 kg
- Zakken 15 kg
- Zakken 25 kg

HOUDBAARHEID/ OPSLAG

Beamix Zandcement 730 is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

VERBRUIKSGEGEVENS

Laagdikte	Verbruik/m ²
30 mm	± 60 kg
40 mm	± 80 kg
50 mm	± 100 kg

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

Verwijder alle loszittende of slecht hechtende delen, zoals : mortelresten, zand, ...

Maak altijd de ondergrond vrij van vet, olie, stof, verf en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Behandel de ondergrond met Beamix Vloerprimer voor zuigende ondergronden 785 of Vloerprimer voor niet-zuigende ondergronden 786. Schakel de eventuele vloerverwarming tijdelijk uit. Voordat de mortel wordt verwerkt, dient de aangebrachte primer droog te zijn.

Aanmaken

Waterhoeveelheid : gebruik, al naargelang de gewenste verwerkbaarheid, de op de verpakking aangegeven hoeveelheid leidingwater.

Let op : het toevoegen van teveel water kan leiden tot mindere prestaties van het product.

Mengen

Meng de specie in een speciemolen of een mortelmixer met roerspindel, gedurende ca. 3 minuten tot een klontvrije specie. Indien men handmatig mengt, dan minimaal 5 minuten. Voeg eerst water toe en daarna de droge mortel. Verwerk de specie binnen 2 uur (afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur).

Verwerken

- Verwerkbaarheid :

Verwerk de specie boven 0°C en niet op een bevroren ondergrond.

Bescherm de aangemaakte en verwerkte specie tegen vorst

- Uitvoering :

Voor het maken van cementdekvloeren :

Verdeel de mortelspecie tot op de gewenste hoogte. Schuur het oppervlak dicht met een bevochtigde schuurspan. Doe dit gelijkmatig drukkend met draaiende beweging.

Cementdekvloer tenminste 3 dagen niet betreden.

Voor het leggen van vloertegels :

Verdeel de mortelspecie tot op de gewenste hoogte. Leg de tegels in de mortel en druk deze licht aan. De tegelvloer ten minste 3 dagen niet betreden.

Nabehandelen

Na het maken van een cementdekvloer het werk beschermen tegen tocht en uitdroging door het af te dekken met plastic folie of door het regelmatig te bevochtigen na uitharding van de mortel.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan direct na gebruik met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

ADRESGEGEVENS

Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven

T.:+31 (0)40 259 79 11

F.:+31 (0)40 252 62 50

technisch-advies@beamix.com

www.beamix.com